



MAXIMALE KRAFT.

REMOVER

**KLEBEN
DICHTEN**



Spezialreiniger für alle Untergründe vor der Verklebung

- Spezialreiniger für das Scheibenkleben mit **MAKRAONE+**, **MAKRA TWO** oder **MAKRALONG-TEC**
- Entfernt produktionsbedingte Silikon- und Trennmittelrückstände von der Fahrzeugscheibe
- Sichert eine optimale Verklebung



Der REMOVER Spezialreiniger ist die perfekte Ergänzung bei der Ersatzverglasung. Basierend auf Heptan ist er speziell für die Vorreinigung der Klebeflächen entwickelt und garantiert einen starken Haftungseffekt. Er entfernt produktionsbedingte Silikon- und Trennmittelrückstände auf Fahrzeugscheiben, die oft nicht sichtbar sind und zu Ablösungen führen können.

ANWENDUNG:

REMOVER auf ein fussselfreies Papier- oder Vliestuch auftragen und die Oberflächen bzw. den Keramiksiebdruckrand der zu verklebenden Scheibe reinigen. Mit einem trockenen Tuch trockenreiben. Vor der Weiterbearbeitung der Oberflächen ablüften lassen. Vor dem Zurückschneiden der Restkleberaube den Karosseriefansch ebenfalls mit REMOVER reinigen. Bei empfindlichen Oberflächen sind Verträglichkeitsprüfungen durchzuführen. Geöffnete Gebinde umgehend verschließen.

HALTBARKEIT:

Ungeöffnete Gebinde sind mindestens 12 Monate haltbar.

Der REMOVER ist optimal auf die **MAKRA** Klebstoffsysteme **MAKRAONE+**, **MAKRATWO** und **MAKRALONG-TEC** abgestimmt und für die Vorreinigung der Haftflächen zwingend erforderlich.

DATEN:

Artikel-Nr.:	302-670/1	302-670/4
Inhalt:	1 Liter	30 ml
VE:	12 Stück	12 Stück
Z-Nummer:	Z 382929TE	

MAKRA Norbert Kraft GmbH

Zillenhardtstraße 29 | D-73037 Göppingen/Voralb
Tel.: +49.7161.999 09-0 | Fax: +49.7161.999 09-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA CHEMIE GmbH

Gewerbering 5 | D-09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel.: +49.3723.41 90-0 | Fax: +49.3723.41 90-99
E-Mail: info@makra.de | www.makra.de

MAKRA Norbert Kraft Ges.m.b.H.

Moosstraße 60/1 | A-5020 Salzburg
Tel.: +43.662.45 93-44 | Fax: +43.662.45 93-45
E-Mail: info@makra.at | www.makra.at

Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen Werte im Labor entstanden sind und diese für Ihre individuelle Anwendung durch Eigenversuche überprüft werden müssen. Eine Haftung kann aus diesen Hinweisen nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die angegebenen Daten sind unverbindlich. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen bleiben jederzeit vorbehalten.